

astro

TRX
A40 + MIXAMP M80
QUICKSTART GUIDE

A40 TR HEADSET

SWAPPABLE HEADBAND

FRANÇAIS
BANDEAU INTERCHANGEABLE
ESPAÑOL
DIADEMA INTERCAMBIABLE
PORTUGUÊS
ALÇA SUBSTITUÍVEL

SWAPPABLE SPEAKER TAGS

FRANÇAIS
SPEAKER TAGS INTERCHANGEABLES
ESPAÑOL
ETIQUETAS DE ALTAVOZ INTERCAMBIABLES
PORTUGUÊS
TAGS DE FONES SUBSTITUÍVEIS

HEADSET PORT

FRANÇAIS
PORT CÂSQUE
ESPAÑOL
PUERTO DE AUDÍFONOS CON MICRÓFONO
PORTUGUÊS
PORTA DO HEADSET

SWAPPABLE EAR CUSHIONS

FRANÇAIS
EMBOUTS INTERCHANGEABLES
ESPAÑOL
ALMOHADILLAS INTERCAMBIABLES
PORTUGUÊS
ALMOFADAS DE OUVIDO SUBSTITUÍVEIS

SWAPPABLE BOOM MIC

FRANÇAIS
MICRO À TIGE INTERCHANGEABLE
ESPAÑOL
MICRÓFONO DE VARILLA INTERCAMBIABLE
PORTUGUÊS
MICROFONE BOOM SUBSTITUÍVEL

MIXAMP M80

EQ MODE BUTTON

FRANÇAIS
BOUON DE MODE ÉGALISEUR
ESPAÑOL
BOTÓN DE MODO EQ
PORTUGUÊS
BOTÃO MODO EQ

GAME:VOICE BALANCE BUTTONS

FRANÇAIS
BOUONS DE BALANCE JEU/VOIX
ESPAÑOL
BOTÓN DOLBY/FUENTE DE AUDIO
PORTUGUÊS
BOTÕES DE EQUILÍBRIO DE JOGO:VOZ

VOLUME WHEEL

FRANÇAIS
MOLETTE DE VOLUME
ESPAÑOL
RUEDA DE VOLUMEN
PORTUGUÊS
BOTÃO DE VOLUME

LED ARRAY


FRANÇAIS
SÉRIE DE TÉMOINS LUMINEUX
ESPAÑOL
MATRIZ DE LED
PORTUGUÊS
MATRIZ DE LED

MUTE BUTTON

FRANÇAIS
BOUON SOURDINE
ESPAÑOL
BOTÓN DE SILENCIO
PORTUGUÊS
BOTÃO DE SEM SOM

3.5MM JACK (5-POLE)

FRANÇAIS
PRISE DE 3,5 MM (5 BROCHES)
ESPAÑOL
CLAVIJA DE 3,5 MM (5 POLOS)
PORTUGUÊS
ENTRADA DE 3,5 MM (5-POLE)




ENGLISH
 1. Press to toggle between EQ Modes. 2. Press for more voice audio. 3. Press for more game audio. 4. Press to mute microphone (RED = MUTED) 5. Turn wheel to the right to increase volume, turn to the left to decrease volume

FRANÇAIS
 1. Appuyez ici pour basculer entre les modes d'égaliseur. 2. Appuyez ici pour amplifier la communication vocale. 3. Appuyez ici pour amplifier l'audio du jeu. 4. Appuyez ici pour mettre le microphone en sourdine. (ROUGE = SOURDINE). 5. Faites tourner la molette vers la droite pour augmenter le son, ou vers la gauche pour baisser le son

ESPAÑOL
 1. Presiona para alternar entre modos de EQ. 2. Presiona para subir el audio de voz. 3. Presiona para subir el audio de juego. 4. Presiona para silenciar el micrófono (ROJO = SILENCIADO). 5. Gira la rueda hacia la derecha para subir el volumen o hacia la izquierda para bajarlo

PORTUGUÊS
 1. Pressione para alternar os modos de EQ. 2. Pressione para obter mais áudio de voz. 3. Pressione para obter mais áudio de jogo. 4. Pressione para silenciar o microfone (VERMELHO = MUDO). 5. Gire o botão para a direita para aumentar o volume, gire para a esquerda para diminuir o volume



LED BEHAVIOR: MASTER VOLUME LED ARRAY WILL FILL UP ACCORDING TO VOLUME

FRANÇAIS
 Etat des témoins lumineux: la série de témoins lumineux du volume principal se remplira selon le volume

ESPAÑOL
 Comportamiento de LED: La matriz LED del volumen maestro se llenará según el volumen

PORTUGUÊS
 Comportamento do LED: A matriz de LED de volume principal será preenchida de acordo com o volume



LED BEHAVIOR: GAME & VOICE BALANCE LED ARRAY WILL MOVE ACCORDING TO BALANCE

FRANÇAIS
 Etat des témoins lumineux: la série de témoins lumineux indiquant la balance entre le son des jeux et la communication vocale se déplacera selon la balance

ESPAÑOL
 Comportamiento de LED: La matriz LED de equilibrio de voz-juego se moverá según el equilibrio

PORTUGUÊS
 Comportamento do LED: A matriz de LED do equilíbrio de jogos e voz se moverá de acordo com o equilíbrio

LED BEHAVIOR: EQ MODES



PRO MODE

FRA: Mode Pro
 ESP: Modo Pro
 PTG: Modo profesional



CORE MODE

FRA: Mode standard
 ESP: Modo Core
 PTG: Modo core



ASTRO MODE

FRA: Mode Astro
 ESP: Modo Astro
 PTG: Modo Astro

A40 TR + MIXAMP M80 SETUP

1



ENGLISH
 1. Plug the MixAmp M80 into the bottom of the Xbox One controller.
 2. Plug the cable extending from the MixAmp M80 cable into the Headset Port on the A40 Headset.
 3. That's it! Your A40 + MixAmp M80 and Xbox One are set up and ready to game!

FRANÇAIS
 1. Branchez le MixAmp M80 au bas de la manette Xbox One.
 2. Branchez le câble partant du MixAmp M80 dans le port casque sur le casque A40.
 3. Vous avez terminé! Votre A40 + MixAmp M80 et votre Xbox One sont configurés et prêts pour le jeu!

2



ESPAÑOL
 1. Conecta MixAmp M80 a la parte inferior del mando Xbox One.
 2. Conecta el cable de MixAmp M80 al puerto de audífonos de los audífonos con micrófono A40.
 3. ¡Ya está. ¡Ya puedes empezar a jugar con A40 + MixAmp M80 y Xbox One!

PORTUGUÊS
 1. Conecte o MixAmp M80 na parte inferior do controle do Xbox One.
 2. Conecte o cabo que se estende do cabo MixAmp M80 à porta do headset ao headset A40.
 3. E pronto! O A40 + MixAmp M80 e o Xbox One estão prontos para o jogo!