



TRX MIXAMP PRO

QUICKSTART GUIDE

ASTRO EDITION

POWER / MODE SELECT

DAN: VÆLG POWER/MODE
DEU: STROM/MODUS/AUSWAHL
ESP: ENCENDIDO/SELECCIÓN DE MODO
FRA: ALLUMAGE/CHOIX DU MODE
ITA: ACCENSIONE/SELEZIONE MODALITÀ
NED: STROOM/MODUS SELECTEER
NOR: STRØM/MODUS VALGT
POL: ZASILANIE/WYBÓR TRYBU
POR: SELEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/MODO
SUI: VIRTATILAN VALINTA
SVE: STRÖM/LÄGESVÄLJARE
PYS: ПИТАНИЕ/РЕЖИМ
한국어: 전원/모드 선택
日本語: 電源/モード変更
簡化学: 電源/模式选择

GAME / VOICE BALANCE


DAN: GAME/VOICE BALANCE
DEU: SPIEL/STIMMBLÖCH
ESP: JUEGO/EQUILIBRIO DE VOZ
FRA: JEU/EQUILIBRE DE VOIX
ITA: GIOCO/BILANCIAMENTO VOCE
NED: GAME/STEMBALANS
NOR: SPILL/STEMBALANSERING
POL: GRA/REGULACJA STOSUNKU GŁOŚNOŚCI GRY / ROZMÓW
POR: JOGO/EQUILIBRIO DE VOZ
SUI: PELI/ÄÄNEN TASAPAINO
SVE: SPEL/RÖSTBALANS
PYS: ИГРА/ГЛАВНОГО ГОЛОСА
한국어: 게임음량 밸런스
日本語: ゲーム/ボイスバランス
簡化学: 游戏/语音平衡

EQUALIZER MODES

DAN: EQ MODE SELECT
DEU: EQ-MODUS AUSWAHL
ESP: SELECCIÓN DE MODO DE EQ
FRA: SÉLECTION DU MODE EQ
ITA: SELEZIONE MODALITÀ EQUALIZZATORE
NED: EQ-MODUS KIEZEN
NOR: EQ-MODUS VALGT
POL: WYBÓR TRYBU EQ
POR: MODO DE SELEÇÃO EQ
SUI: TAAJUSKORJAIMEN TILAN VALINTA
SVE: EQ-LÄGESVÄLJARE
PYS: ВЫБОР РЕЖИМА ЭКВАЛАЙЗЕРА
한국어: EQ 모드 선택
日本語: EQ モード変更
簡化学: EQ 模式选择

DOLBY HEADPHONE ON/OFF

DAN: DOLBY HEADPHONE ON/OFF
DEU: DOLBY HEADPHONE EIN/AUS
ESP: ENCENDIDO / APAGADO DOLBY HEADPHONE
FRA: DOLBY HEADPHONE ON / OFF
ITA: ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DOLBY HEADPHONE
NED: DOLBY HEADPHONE AAN/UIT
NOR: DOLBY HEADPHONE PÅ/AV
POL: DOLBY HEADPHONE WŁ/WYŁ
POR: DOLBY HEADPHONE LIGADO/DESLIGADO
SUI: DOLBY HEADPHONE PÅÄLLE/POIS PÅÄLTÄ
SVE: DOLBY HEADPHONE PÅ/AV
PYS: ДОЛБИ HEADPHONE ВКЛ/ВЫКЛ
한국어: DOLBY HEADPHONE 켜기/끄기
日本語: DOLBY HEADPHONE 入/切
簡化学: DOLBY HEADPHONE 打开/关闭



OPTICAL IN

DAN: OPTICAL IN
DEU: OPTISCH EIN
ESP: ENTRADA ÓPTICA
FRA: ENTRÉE OPTIQUE
ITA: INGRESSO OTTICO
NED: OPTISCHE INANGANG
NOR: OPTISK INGANG
POL: WEJŚCIE OPTYCZNE
POR: ENTRADA ÓTICA
SUI: OPTINEN SISÄÄNTULO
SVE: OPTISK INGÅNG
PYS: ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД
한국어: OPTICAL 입력
日本語: オプティカル入力
簡化学: 光输入

USB AUDIO / POWER

DAN: USB AUDIO/POWER
DEU: USB AUDIO/STROM
ESP: ENCENDIDO/AUDIO USB
FRA: ALIMENTATION/AUDIO USB
ITA: AUDIO/ALIMENTAZIONE USB
NED: USB AUDIO/STROOM
NOR: USB-LYD/-STRØM
POL: USB AUDIO/ZASILANIE
POR: ALIMENTAÇÃO/AUDIO USB
SUI: USB-ÄÄNI/VIRTA
SVE: USB AUDIO/STRÖM
PYS: АУДИО/ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ USB-ПОРТ
한국어: USB 오디오/전원
日本語: USBオーディオ/電源
簡化学: USB 音频/电源

STREAM OUT

DAN: STREAM OUT
DEU: STREAM AUS
ESP: SALIDA DE REPRODUCCIÓN
FRA: SORTIE FLUX
ITA: USCITA STREAM
NED: STROOM UITGANG
NOR: STRØM UTGANG
POL: WYJŚCIE STRUMIENIA
POR: SAÍDA DE TRANSMISSÃO CONTÍNUA
SUI: ÄÄNVIRRAN ULOSTULO
SVE: UTGÅNG LJUDSTRÖM
PYS: ПОТОКОВЫЙ ВЫХОД
한국어: 스트림 출력
日本語: ストリーム出力
簡化学: 数据流输出

DIGITAL DAISY CHAIN IN / OUT

DAN: DIGITAL DAISY CHAIN IN / OUT
DEU: DIGITALE DAISY CHAIN EIN / AUS
ESP: ENTRADA / SALIDA DAISY CHAIN DIGITAL
FRA: ENTRÉE / SORTIE CÂBLE DAISY CHAIN
ITA: INGRESSO / USCITA DAISY CHAIN DIGITALE
NED: DIGITALE DAISY CHAIN INANGANG / UITGANG
NOR: DIGITAL KJEDEKOBLING-INNGANG / UTGANG
POL: CYFROWE WEJŚCIE / WYJŚCIE SZEREGOWE
POR: ENTRADA / SAÍDA DIGITAL PARA LIGAÇÃO EM CADEIA
SUI: DIGITAALINEN DAISY CHAIN SISÄÄNTULO / ULOSTULO
SVE: DIGITAL DAISY CHAIN-INGÅNG / UTGÅNG
PYS: ЦИФРОВОЙ ВХОД ДЛЯ ГИРЛЯНДНОГО СОЕДИНЕНИЯ
한국어: 디지털 케이블 연결 입력 / 출력
日本語: デジタルダイジーチェーン入力 / 出力
簡化学: 数字 DAISY CHAIN 输入/输出

HEADSET IN/OUT


DAN: HEADSET IN/OUT
DEU: HEADSET EIN/AUS
ESP: ENTRADA/SALIDA PARA AURICULARES CON MICRÓFONO
FRA: ENTRÉE/SORTIE CASQUE
ITA: INGRESSO/USCITA CUFFIA
NED: HOOFDELEFOON IN/UIT
NOR: HOESETT INN/UT
POL: WEJŚCIE/WYJŚCIE SŁUCHAWEK
POR: ENTRADA/SAÍDA AUSCULTADORES
SUI: KUULOKEMIKROFONIN SISÄÄNTULO/ULOSTULO
SVE: HEADSET IN/UT
PYS: ВХОД/ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ
한국어: HEADSET IN/OUT
日本語: HEADSET 入/出
簡化学: 头戴式耳机输入/输出

AUX IN/OUT

DAN: AUX IN/OUT
DEU: AUX EIN/AUS
ESP: ENTRADA/SALIDA AUX
FRA: ENTRÉE/SORTIE AUX
ITA: INGRESSO/USCITA AUSILIARI
NED: AUX INN/UIT
NOR: AUX INN/UT
POL: WEJŚCIE/WYJŚCIE AUX
POR: ENTRADA/SAÍDA AUX
SUI: AUX-SISÄÄNTULO/ULOSTULO
SVE: AUX IN/UT
PYS: ВХОД/ВЫХОД AUX
한국어: AUX 入/出
日本語: AUX 入出力
簡化学: AUX 输入/输出

DIGITAL DAISY CHAIN CABLE

DAN: DIGITAL DAISY CHAIN-KABEL
DEU: DIGITALE DAISY CHAIN-KABEL
ESP: CABLE DAISY CHAIN DIGITAL
FRA: CÂBLE NUMÉRIQUE DAISY CHAIN
ITA: CAVO DIGITALE DAISY CHAIN
NED: DIGITALE DAISY CHAIN KABEL
NOR: DIGITAL KJEDEKOBLINGSKABEL
POL: KABEL CYFROWEGO POLĄCZENIA SZEREGOWEGO
POR: CABO DIGITAL PARA LIGAÇÃO EM CADEIA
SUI: DIGITAALINEN DAISY CHAIN -JOHTO
SVE: DIGITAL DAISY CHAIN-KABEL
PYS: ЦИФРОВОЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ГИРЛЯНДНОГО СОЕДИНЕНИЯ
한국어: 디지털 데이터 케이블 케이블
日本語: デジタルダイジーチェーンケーブル
簡化学: 数字 DAISY CHAIN 电缆




TOSLINK OPTICAL CABLE

DAN: TOSLINK-OPTISK KABEL
DEU: TOSLINK OPTISCHES KABEL
ESP: CABLE ÓPTICO TOSLINK
FRA: CÂBLE OPTIQUE TOSLINK
ITA: CAVO OTTICO TOSLINK
NED: OPTISCHE TOSLINK-KABEL
NOR: TOSLINK OPTISKE KABELER
POL: TOSLINK KABEL OPTYCZNY
POR: CABO ÓTICO TOSLINK
SUI: TOSLINK OPTINEN JOHTO
SVE: TOSLINK OPTISK KABEL
PYS: ТOSLINK ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ
한국어: TOSLINK 광케이블
日本語: TOSLINK 光ケーブル
簡化学: TOSLINK 光纤电缆

PC HEADSET Y-ADAPTER

DAN: PC HEADSET Y-ADAPTER
DEU: PC HEADSET Y-ADAPTER
ESP: ADAPTADOR EN Y PARA AURICULARES CON MICRÓFONO PARA PC
FRA: ADAPTATEUR Y POUR CASQUE SUR PC
ITA: ADATTATORE A Y CUFFIA PC
NED: PC-HEADSET Y-ADAPTER
NOR: PC-HOESETT Y-ADAPTER
POL: PRZEJŚCIÓWKA DO PODŁĄCZENIA SŁUCHAWEK DO KOMPUTERA PC
POR: ADAPTADOR-Y DE AUSCULTADORES PC
SUI: PC-KUULOKKEIDEN Y-SOVITIN
SVE: PC-HEADSET Y-ADAPTER
PYS: Y-АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ К ПК
한국어: PC 헤드셋 Y-어댑터
日本語: PCヘッドセットY-アダプタ
簡化学: 电脑耳机Y型适配器



MICRO USB CABLE

DAN: USB MICRO-KABEL
DEU: USB-MIKROKABEL
ESP: CABLE MICRO-USB
FRA: CÂBLE MICRO-USB
ITA: CAVO MICRO USB
NED: MICRO USB-KABEL
NOR: USB-MIKROKABEL
POL: KABEL MIKRO USB
POR: CABO MICRO USB
SUI: USB MICRO -JOHTO
SVE: USB MICRO-KABEL
PYS: МИКРОКАБЕЛЬ USB
한국어: USB 마이크로 케이블
日本語: USBマイクロケーブル
簡化学: USB 微电缆



MSIP-REM-AGA-MA3P03
VIP desk: 1-800-374-7401

기종별	사용자안내문
본급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

機種	使用者指南
B級設備 (家庭用通信設備)	此產品是家用產品，主要用於家庭內部使用。

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

