



# TRX MIXAMP PRO

## QUICKSTART GUIDE

### XBOX EDITION

#### POWER / MODE SELECT

DAN: VÆLG POWER/MODE  
DEU: STROM/MODUS AUSWAHL  
ESP: ENCENDIDO/SELECCIÓN DE MODO  
FRA: ALLUMAGE/CHOIX DU MODE  
ITA: ACCENSIONE/SELEZIONE MODALITÀ  
NED: STROOM/MODUS SELECTEER  
NOR: STRØM/MODUS VALGT  
POL: ZASILANIE/WYBÓR TRYBU  
POR: SELEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/MODO  
SUI: VIRTATILIAN VALINTA  
SVE: STRÖM/LÄGESVÄLJARE  
PYS: ПИТАНИЕ/РЕЖИМ  
한국어: 전원/모드 선택  
日本語: 電源/モード変更  
簡化学: 電源/模式选择

#### GAME / VOICE BALANCE


DAN: GAME/VOICE BALANCE  
DEU: SPIEL/STIMMABGLEICH  
ESP: JUEGO/EQUILIBRIO DE VOZ  
FRA: JEU/EQUILIBRE DE VOIX  
ITA: GIOCO/BILANCIAMENTO VOCE  
NED: GAME/STEMBALANS  
NOR: SPILL/STEMMEBALANSERING  
POL: GRA/REGULACJA STOSUNKU GŁOŚNOŚCI  
GRY / RÓZMÓW  
POR: JOGO/EQUILIBRIO DE VOZ  
SUI: PELI/ÄÄNEN TASAPAINO  
SVE: SPEL/RÖSTBALANS  
PYS: ИГРА/ГЛАВНОГО ГОЛОСА  
한국어: 게임음량 밸런스  
日本語: ゲーム/ボイスバランス  
簡化学: 游戏/语音平衡

#### EQUALIZER MODES

DAN: EQ MODE SELECT  
DEU: EQ-MODUS AUSWAHL  
ESP: SELECCIÓN DE MODO DE EQ  
FRA: SÉLECTION DU MODE EQ  
ITA: SELEZIONE MODALITÀ EQUALIZZATORE  
NED: EQ-MODUS KIEZEN  
NOR: EQ-MODUS VALGT  
POL: WYBÓR TRYBU EQ  
POR: MODO DE SELEÇÃO EQ  
SUI: TAAJUSKORJAIMEN TILAN VALINTA  
SVE: EQ-LÄGESVÄLJARE  
PYS: ВЫБОР РЕЖИМА ЭКВАЛАЙЗЕРА  
한국어: EQ 모드 선택  
日本語: EQ 모드変更  
簡化学: EQ 模式选择

#### DOLBY HEADPHONE ON/OFF

DAN: DOLBY HEADPHONE ON/OFF  
DEU: DOLBY HEADPHONE EIN/AUS  
ESP: ENCENDIDO / APAGADO DOLBY HEADPHONE  
FRA: DOLBY HEADPHONE ON / OFF  
ITA: ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DOLBY HEADPHONE  
NED: DOLBY HEADPHONE AAN/UIT  
NOR: DOLBY HEADPHONE PÅ/AV  
POL: DOLBY HEADPHONE WŁ/WYŁ  
POR: DOLBY HEADPHONE LIGADO/DESLIGADO  
SUI: DOLBY HEADPHONE PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ  
SVE: DOLBY HEADPHONE PÅ/AV  
PYS: ДОЛБИ HEADPHONE ВКЛ/ВЫКЛ  
한국어: DOLBY HEADPHONE 켜기/끄기  
日本語: DOLBY HEADPHONE 入/切  
簡化学: DOLBY HEADPHONE 打开/关闭



#### OPTICAL IN

DAN: OPTICAL IN  
DEU: OPTISCH EIN  
ESP: ENTRADA ÓPTICA  
FRA: ENTRÉE OPTIQUE  
ITA: INGRESSO OTTICO  
NED: OPTISCHE INANGANG  
NOR: OPTISK INGANG  
POL: WEJŚCIE OPTYCZNE  
POR: ENTRADA ÓTICA  
SUI: OPTINEN SISÄÄNTULO  
SVE: OPTISK INGÅNG  
PYS: ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД  
한국어: OPTICAL 입력  
日本語: オプティカル入力  
簡化学: 光输入

#### USB AUDIO / POWER

DAN: USB AUDIO/POWER  
DEU: USB AUDIO/STROM  
ESP: ENCENDIDO/AUDIO USB  
FRA: ALIMENTATION/AUDIO USB  
ITA: AUDIO/ALIMENTAZIONE USB  
NED: USB AUDIO/STROOM  
NOR: USB-LYD/-STRØM  
POL: USB AUDIO/ZASILANIE  
POR: ALIMENTAÇÃO/AUDIO USB  
SUI: USB-ÄÄNI/VIRTA  
SVE: USB AUDIO/STRÖM  
PYS: АУДИО/ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ USB-ПОРТ  
한국어: USB 오디오/전원  
日本語: USBオーディオ/電源  
簡化学: USB 音频/电源

#### STREAM OUT

DAN: STREAM OUT  
DEU: STREAM AUS  
ESP: SALIDA DE REPRODUCCIÓN  
FRA: ENTRÉE FLUX  
ITA: USCITA STREAM  
NED: STROOM UITGANG  
NOR: STRØM UTGANG  
POL: WYJŚCIE STRUMIENIA  
POR: SAÍDA DE TRANSMISSÃO CONTÍNUA  
SUI: ÄÄNVIRRAN ULOSTULO  
SVE: UTGÅNG LJUDSTRÖM  
PYS: ПОТОКОВЫЙ ВЫХОД  
한국어: 스트림 출력  
日本語: ストリーム出力  
簡化学: 数据流输出

#### DIGITAL DAISY CHAIN IN / OUT

DAN: DIGITAL DAISY CHAIN IN / OUT  
DEU: DIGITALE DAISY CHAIN EIN / AUS  
ESP: ENTRADA / SALIDA DAISY CHAIN DIGITAL  
FRA: ENTRÉE / SORTIE CÂBLE DAISY CHAIN  
ITA: INGRESSO / USCITA DAISY CHAIN DIGITALE  
NED: DIGITALE DAISY CHAIN INANGANG / UITGANG  
NOR: DIGITAL KJEDEKOBLING-INNGANG / UTGANG  
POL: CYFROWE WEJŚCIE / WYJŚCIE SZEREGOWE  
POR: ENTRADA / SAÍDA DIGITAL PARA LIGAÇÃO EM CADEIA  
SUI: DIGITAALINEN DAISY CHAIN SISÄÄNTULO / ULOSTULO  
SVE: DIGITAL DAISY CHAIN-INGÅNG / UTGÅNG  
PYS: ЦИФРОВОЙ ВХОД ДЛЯ ГИРЛЯНДНОГО СОЕДИНЕНИЯ  
한국어: 디지털 케이블 케이블 입력 / 출력  
日本語: デジタルダイジーチェーン入力 / 出力  
簡化学: 数字 DAISY CHAIN 输入/输出

#### HEADSET IN/OUT


DAN: HEADSET IN/OUT  
DEU: HEADSET EIN/AUS  
ESP: ENTRADA/SALIDA PARA AURICULARES CON MICRÓFONO  
FRA: ENTRÉE/SORTIE CASQUE  
ITA: INGRESSO/USCITA CUFFIA  
NED: HOOFDELEFOON IN/UIT  
NOR: HOESETT INN/UT  
POL: WEJŚCIE/WYJŚCIE SŁUCHAWEK  
POR: ENTRADA/SAÍDA AUSCULTADORES  
SUI: KUULOKEMIKROFONIN SISÄÄNTULO/ULOSTULO  
SVE: HEADSET IN/UT  
PYS: ВХОД/ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ  
한국어: HEADSET IN/OUT  
日本語: HEADSET 入/出  
簡化学: 头戴式耳机输入/输出

#### AUX IN/OUT

DAN: AUX IN/OUT  
DEU: AUX EIN/AUS  
ESP: ENTRADA/SALIDA AUX  
FRA: ENTRÉE/SORTIE AUX  
ITA: INGRESSO/USCITA AUSILIARI  
NED: AUX IN/UIT  
NOR: AUX INN/UT  
POL: WEJŚCIE/WYJŚCIE AUX  
POR: ENTRADA/SAÍDA AUX  
SUI: AUX-SISÄÄNTULO/ULOSTULO  
SVE: AUX IN/UT  
PYS: ВХОД/ВЫХОД AUX  
한국어: AUX 入/出  
日本語: AUX 入出力  
簡化学: AUX 输入/输出

#### DIGITAL DAISY CHAIN CABLE

DAN: DIGITAL DAISY CHAIN-KABEL  
DEU: DIGITALE DAISY CHAIN-KABEL  
ESP: CABLE DAISY CHAIN DIGITAL  
FRA: CÂBLE NUMÉRIQUE DAISY CHAIN  
ITA: CAVO DIGITALE DAISY CHAIN  
NED: DIGITALE DAISY CHAIN KABEL  
NOR: DIGITAL KJEDEKOBLINGSKABEL  
POL: KABEL CYFROWEGO POLĄCZENIA SZEREGOWEGO  
POR: CABO DIGITAL PARA LIGAÇÃO EM CADEIA  
SUI: DIGITAALINEN DAISY CHAIN -JOHTO  
SVE: DIGITAL DAISY CHAIN-KABEL  
PYS: ЦИФРОВОЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ГИРЛЯНДНОГО СОЕДИНЕНИЯ  
한국어: 디지털 데이터 케이블 케이블  
日本語: デジタルダイジーチェーンケーブル  
簡化学: 数字 DAISY CHAIN 电缆




#### TOSLINK OPTICAL CABLE

DAN: TOSLINK-OPTISK KABEL  
DEU: TOSLINK-OPTISCHES KABEL  
ESP: CABLE ÓPTICO TOSLINK  
FRA: CÂBLE OPTIQUE TOSLINK  
ITA: CAVO OTTICO TOSLINK  
NED: OPTISCHE TOSLINK-KABEL  
NOR: TOSLINK OPTISKE KABELER  
POL: TOSLINK KABEL OPTYCZNY  
POR: CABO ÓTICO TOSLINK  
SUI: TOSLINK OPTINEN JOHTO  
SVE: TOSLINK OPTISK KABEL  
PYS: ТОСЛИНК ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ  
한국어: TOSLINK 광케이블  
日本語: TOSLINK 光ケーブル  
簡化学: TOSLINK 光纤电缆

#### PC HEADSET Y-ADAPTER

DAN: PC HEADSET Y-ADAPTER  
DEU: PC HEADSET Y-ADAPTER  
ESP: ADAPTADOR EN Y PARA AURICULARES CON MICRÓFONO PARA PC  
FRA: ADAPTATEUR Y POUR CASQUE SUR PC  
ITA: ADATTATORE A Y CUFFIA PC  
NED: PC-HEADSET Y-ADAPTER  
NOR: PC-HOESETT Y-ADAPTER  
POL: PRZEJŚCIOWKA DO PODŁĄCZENIA SŁUCHAWEK DO KOMPUTERA PC  
POR: ADAPTADOR-Y DE AUSCULTADORES PC  
SUI: PC-KUULOKKEIDEN Y-SOVITIN  
SVE: PC-HEADSET Y-ADAPTER  
PYS: Y-АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ К ПК  
한국어: PC 헤드셋 Y-어댑터  
日本語: PCヘッドセットY-アダプタ  
簡化学: 电脑耳机Y型适配器



#### MICRO USB CABLE

DAN: USB MICRO-KABEL  
DEU: USB-MIKROKABEL  
ESP: CABLE MICRO-USB  
FRA: CÂBLE MICRO-USB  
ITA: CAVO MICRO-USB  
NED: MICRO-USB-KABEL  
NOR: USB-MIKROKABEL  
POL: KABEL MIKRO USB  
POR: CABO MICRO USB  
SUI: USB MICRO -JOHTO  
SVE: USB MICRO-KABEL  
PYS: МИКРОКАБЕЛЬ USB  
한국어: USB 마이크로 케이블  
日本語: USBマイクロケーブル  
簡化学: USB 微电缆



MSIP-REM-AGA-MA3X03  
VIP desk: 1-800-374-7401

기종별	사용자안내문
8급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

機種	使用者指南
B級設備 (家庭用通信設備)	此產品是家用產品，主要用於家庭內部使用。

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

