





TRX MIXAMP PRO

QUICKSTART GUIDE
PC/MAC/XBOX ONE




3.0M TOSLINK OPTICAL CABLE
FRA: CÂBLE OPTIQUE TOSLINK 3,0 M
ESP: CABLE ÓPTICO TOSLINK DE 3,0 M
PTG: CABO ÓPTICO TOSLINK DE 3,0 M



3.0M MICRO USB CABLE
FRA: CÂBLE MICRO-USB 3,0 M
ESP: CABLE MICRO USB (3,0 M)
PTG: CABO MICRO USB DE 3,0 M



.5M DAISY CHAIN CABLE
FRA: CABLE DE SÉRIE 0,5 M
ESP: CABLE DE CONEXIÓN EN SERIE (0,5 M)
PTG: CABO DIGITAL DAISY CHAIN DE 0,5 M



PC HEADSET Y-ADAPTER
FRA: ADAPTEUR EN Y POUR CASQUE POUR PC
ESP: ADAPTADOR EN Y PARA AUDÍFONOS CON MICRÓFONO PARA PC
PTG: ADAPTADOR DO HEADSET EM Y PARA PC

Download full user's guide at:

FRA: TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR COMPLET À L'ADRESSE:

ESP: DESCARGA LA GUÍA DEL USUARIO COMPLETA EN:

PTG: FAÇA DOWNLOAD DO GUIA COMPLETO DO USUÁRIO EM:

www.astrogaming.com/support/manuals/

PC/MAC SETUP

ENGLISH

1. Plug the Micro end of the Micro USB cable into the MixAmp Pro TR and the USB end into your PC or Mac.
2. Ensure the PC/Xbox mode switch on the MixAmp Pro is set to PC.
3. PC: Navigate to your Playback Devices tab in your Sound settings. Mac: Navigate to your Settings, select Sound, then Output and choose Digital Out. Mac users are complete after this step.
4. For PC users, select ASTRO MixAmp Pro Game, right click and set as Default Device.
5. Select ASTRO MixAmp Pro Voice, right click & set as Default Communication Device.
6. Navigate to your "Recording Devices" tab in your Sound settings on your PC.
7. Select ASTRO MixAmp Pro Voice, right click and set as Default Device and Default Communication Device.
8. PC and Mac: Plug a 3.5mm compatible headset into the Headset Port on the front of the MixAmp Pro and you are ready to game!

FRANÇAIS


1. Branchez l'extrémité micro du câble micro-USB dans MixAmp Pro et l'extrémité USB dans votre PC ou Mac.
2. Assurez-vous que le commutateur de mode PC/Xbox de MixAmp Pro est en position PC.
3. PC: accédez à l'onglet Périphériques de lecture dans vos paramètres sonores. Mac: accédez à vos Paramètres, sélectionnez Son, puis Sortie et choisissez Sortie numérique. Les utilisateurs Mac ont terminé après cette étape.
4. Pour les utilisateurs PC, sélectionnez ASTRO MixAmp Pro Game, cliquez dessus avec le bouton droit, puis définissez-le comme dispositif par défaut.
5. Sélectionnez ASTRO MixAmp Pro Voice, cliquez dessus avec le bouton droit, puis définissez-le comme dispositif de communication par défaut.
6. Accédez à l'onglet Périphériques d'enregistrement dans vos paramètres sonores.
7. Sélectionnez ASTRO MixAmp Pro Voice, cliquez dessus avec le bouton droit, puis définissez-le comme dispositif par défaut et comme dispositif de communication par défaut.
8. PC et Mac: branchez un casque 3,5 mm compatible dans le port casque situé à l'avant de MixAmp Pro et vous êtes prêt pour le jeu!

ESPAÑOL

1. Conecta el extremo micro del cable micro USB a MixAmp Pro y el extremo USB a la PC o Mac.
2. Asegúrate de que el conmutador de modo PC/Xbox de MixAmp Pro esté en la posición PC.
3. PC: Ve a la ficha de dispositivos de reproducción en la configuración de sonido. Mac: Ve a la configuración, selecciona Sonido, luego Salida y elige la salida digital. Los usuarios de Mac habrán completado el proceso tras este paso.
4. Los usuarios de PC deben seleccionar ASTRO MixAmp Pro Game, hacer click con el botón derecho del mouse y configurarlo como dispositivo predeterminado.
5. Selecciona ASTRO MixAmp Pro Voice, haz click con el botón derecho del mouse y configúralo como dispositivo predeterminado.
6. PC: Ve a la ficha de dispositivos de grabación en la configuración de sonido.
7. Selecciona ASTRO MixAmp Pro Voice, haz click con el botón derecho del mouse, configúralo como dispositivo predeterminado y dispositivo de comunicación predeterminado.
8. PC y Mac: Conecta unos audífonos con micrófono compatibles, con clavija de 3,5 mm, al puerto de audífonos en la parte frontal de MixAmp Pro y empieza a jugar.

PORTUGUÊS

1. Conecte a microextremidade do cabo micro USB ao MixAmp Pro e à extremidade USB no seu PC ou Mac.
2. Certifique-se de que o botão de modo PC/Xbox no MixAmp Pro esteja definida como PC.
3. PC: Navegue até a guia Dispositivos de reprodução nas Configurações de som. Mac: navegue até as configurações, selecione Som e, em seguida, Saída e escolha Saída digital. Essa é a última etapa para usuários de Mac.
4. Para usuários de PC, selecione ASTRO MixAmp Pro Game, clique com o botão direito e configure como dispositivo padrão.
5. Selecione ASTRO MixAmp Pro Voice, clique com o botão direito e configure como dispositivo padrão de comunicação.
6. Navegue até a guia Dispositivos de gravação nas Configurações de som.
7. Selecione ASTRO MixAmp Pro Voice, clique com o botão direito e configure como dispositivo padrão e comunicação padrão.
8. PC & Mac: Conecte um headset compatível com 3,5 mm na porta do headset na frente do MixAmp Pro e você estará pronto para jogar!



XBOX ONE SETUP

ENGLISH

1. Plug the micro end of the micro USB cable into the MixAmp Pro and the USB end into your Xbox One.
2. Plug TOSLink optical cable into the Xbox One optical port and plug the other end into the optical port on the MixAmp Pro.
3. Ensure the PC/Xbox mode switch on the MixAmp Pro is set to Xbox.
4. Once the MixAmp Pro is connected to the Xbox One, the console will automatically detect the MixAmp Pro as a USB device. The notification "Headset Assigned" will appear briefly on-screen.
5. Press the Xbox Button on a connected controller. Navigate to the System Tab, and then Settings.
6. Navigate to Display and Sound, and then Audio Output.
7. In Headset Audio menu, ensure the headset format is set to Stereo Uncompressed.
8. Under Speaker Audio, ensure the optical audio is set to Bitstream out, and that Bitstream format is set to Dolby Digital.
9. Plug a 3.5 mm compatible headset into the headset port on the front of the MixAmp Pro and you are ready to game!

FRANÇAIS


1. Branchez l'extrémité micro du câble micro-USB dans MixAmp Pro et l'extrémité USB dans votre Xbox One.
2. Branchez le câble optique TosLink dans le port optique de la Xbox One et branchez l'autre extrémité dans le port optique de MixAmp Pro.
3. Assurez-vous que le commutateur de mode PC/Xbox de MixAmp Pro est en position Xbox.
4. Une fois que MixAmp Pro est connecté à la Xbox One, la console détectera automatiquement MixAmp Pro comme dispositif USB. La notification "Casque attribué" apparaîtra brièvement à l'écran.
5. Appuyez sur le bouton Xbox sur une manette connectée. Accédez à l'onglet Système, puis aux Paramètres.
6. Accédez à Affichage et son, puis à Sortie audio.
7. Dans le menu Audio du casque, assurez-vous que le format du casque est réglé sur Stéréo non compressé.
8. Sous Audio des haut-parleurs, assurez-vous que l'audio optique est réglé sur Sortie Bitstream et que ce format Bitstream est réglé sur Dolby Digital.
9. Branchez un casque 3,5 mm compatible dans le port casque situé à l'avant de MixAmp Pro et vous êtes prêt pour le jeu!

ESPAÑOL


1. Conecta el extremo micro del cable micro USB a MixAmp Pro y el extremo USB a la Xbox One.
2. Conecta el cable óptico TosLink al puerto óptico de la Xbox One y el otro extremo al puerto óptico de MixAmp Pro.
3. Asegúrate de que el conmutador de modo PC/Xbox de MixAmp Pro esté en la posición Xbox.
4. Una vez conectado MixAmp Pro a la Xbox One, la consola detectará automáticamente MixAmp Pro como dispositivo USB. La notificación de audífonos asignados ("Headset Assigned") aparecerá brevemente en pantalla.
5. Pulsa el botón Xbox en un controlador conectado. Ve a la pestaña Sistema, y luego a Configuración.
6. Ve a Pantalla y sonido y, a continuación, a Salida de audio.
7. En el menú de audio de los audífonos, asegúrate de que el formato de los audífonos sea Estéreo descomprimido.
8. En la sección de audio de altavoz, asegúrate de que el audio óptico esté configurado como Bitstream de salida y que Formato bitstream esté configurado en Dolby Digital.
9. Conecta unos audífonos con micrófono compatibles, con clavija de 3,5 mm, al puerto de audífonos en la parte frontal de MixAmp Pro y empieza a jugar.

PORTUGUÊS

1. Conecte a microextremidade do cabo micro USB ao MixAmp Pro TR e à extremidade USB no seu Xbox One.
2. Conecte o cabo óptico TosLink à porta óptica do Xbox One e conecte a outra extremidade à porta óptica do MixAmp Pro TR.
3. Certifique-se de que o botão de modo PC/Xbox no MixAmp Pro TR esteja definida como Xbox.
4. Quando o MixAmp Pro TR estiver conectado ao Xbox One, o console detectará automaticamente o MixAmp Pro TR como um dispositivo USB. A notificação "Headset atribuído" será exibida brevemente na tela.
5. Pressione o botão do Xbox em um controlador conectado. Navegue até a guia Sistema e, em seguida, Configurações.
6. Navegue até Exibir e Som e, em seguida, Saída de áudio.
7. No menu Áudio do headset, verifique se o formato do headset está definido como Estéreo descompactado.
8. Em Áudio do alto-falante, verifique se o áudio óptico está definido como Bitstream out e se o formato Bitstream está definido como Dolby Digital.
9. Conecte um headset compatível com 3,5 mm na porta do headset na frente do MixAmp Pro TR e você estará pronto para jogar!




LED BEHAVIOR



Mode Indicator

- XBOX; PC
- FRANÇAIS**
Indicateur de mode: XBOX; PC
- ESPAÑOL**
Indicador de modo: XBOX; PC
- PORTUGUÊS**
Indicador de modo: XBOX; PC



Dolby

- On; Passthrough
- FRANÇAIS**
Dolby: activé; dispositif de relais
- ESPAÑOL**
Dolby: Activado; Paso
- PORTUGUÊS**
Dolby: Ativado; Passthrough



EQ Mode

1. ASTRO
2. Balanced
3. Flat
4. Tournament

FRANÇAIS


- Mode égaliseur:
1. ASTRO
 2. Équilibré
 3. Plat
 4. Tournoi

ESPAÑOL

- Modo EQ:
1. ASTRO
 2. Equilibrado
 3. Plano
 4. Torneo

PORTUGUÊS

- Modo EQ:
1. ASTRO
 2. Balanceado
 3. Flat
 4. Tournament



Wheel LED Behavior

- White: On
Red: Muted (or no headset plugged in)

FRANÇAIS

- Etat des témoins lumineux de la molette:
Blanc = activé; Rouge = sourdine
(ou aucun casque n'est branché)

ESPAÑOL

- Comportamiento de LED de rueda:
Blanco = Activado; Rojo = Silencio
(o sin audífonos conectados)

PORTUGUÊS

- Status da iluminação dos botões:
branco = ligado; vermelho = mudo
(ou nenhum headset conectado)